素材内容表示装置

CI-70HD/SDシステム

取扱説明書

必ずお読みください!

ビデオトロン株式会社

この製品を安全にご使用いただくために

Ŵ

警告

誤った取扱いをすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

1、電源プラグ、コードは

- ・指定された電源電圧(AC100V 50/60Hz)以外では使用しないでください。
- ・AC 電源(室内電源)の容量を超えて機械を接続し長時間使用すると火災の原因になります。
- ・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。
- ・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。
- ・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。
- ・コードは他の機器の電源ケーブルや他のケーブル等にからませないでください。
- ・電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機および他機の下敷にならないようにしてください。
- ・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にしてからプラグを抜いてください。

2、本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

- ・すぐに電源スイッチを切ってください。ただし、電源回路上、切れない場合があります。その時は電源プラグを正しく抜いてください。 機械の保護回路により電源が切れた場合ブザーによる警報音がした場合にはすぐに電源スイッチを切るか、電源プラグを抜いてく ださい。
- ・上下に設置されている機械の電源スイッチまたはメインのブレーカーを切ってください。
- ・空調設備を確認してください。
- ・しばらく、手や体を触れないでください。ファンの停止が考えられます。設置前にファンの取り付け場所を確認しておきファンが停止していないか確認をしてください。5年に一度はファンの交換をおすすめします。
- ・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり火災の原因になります。
- ・消火器は必ず1本マシンルームに設置し緊急の場合に取り扱えるようにしてください。
- 弊社にすぐ連絡ください。

3、機械の近くでは飲食やタバコ、火気を取り扱うことは絶対に行わないでください。

- ・特にタバコ、火気を取り扱うと電気部品に引火し火災の原因になります。
- ・機械の近く、またはマシンルーム等の密閉された室内で可燃性ガスを使用すると引火し火災の原因になります。
- ・コーヒーやアルコール類が電気部品にかかりますと危険です。

4、修理等は、ご自分で勝手に行わないでください。

下記のあやまちにより部品が発火し火災の原因になります。

- ・部品の取り付け方法(極性の逆等)を誤ると危険です。
- ・電源が入っている時に行うと危険です。
- ・規格の異なる部品の交換は危険です。

5、その他

- ・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。
- ・重量のある機械は1人で持たないでください。最低2人でかかえてください。腰を痛めたり、けがのもとになります。
- ・ファンが回っている時は手でさわらないでください。必ず停止していることを確かめてから行ってください。
- ・車載して使用する時は確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。
- ・本体のラックマウントおよびラックの固定はしっかり建物に固定してください。地震などによる災害時危険です。 また、地震の時は避難の状況によりブレーカーを切るか、火災に結び付かない適切な処置および 行動を取ってください。そのためには日頃、防災対策の訓練を行っておいてください。
- ・機械内部に金属や導電性の異物を入れないでください。回路が短絡して火災の原因になります。
- ・周辺の機材に異常が発生した場合にも本機の電源スイッチを切るか電源プラグを抜いてください。



注意

誤った取扱いをすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

1、操作卓の上では飲食やタバコは御遠慮ください。

コーヒーなどを操作器内にこぼしスイッチや部品の接触不良になります。

2、機械の持ち運びに注意してください。

落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。

また、足元に落としたりしますと骨折等けがの原因になります。

3、フロッピーディスクやMOディスクを取り扱う製品については

- ・規格に合わないディスクの使用はドライブの故障の原因になります。
 - マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。
- ・長期に渡り性能を維持するために月に一回程度クリーニングキットでドライブおよびMOディスクをクリーニングしてください。
- ・フィルターの付いている製品はフィルターの清掃を行ってください。
- 通風孔がふさがり機械の誤動作および温度上昇による火災の原因になります。
- ・強い磁場にかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データに影響を及ぼす場合があります。
- ・フィルターの付いている製品はフィルターの清掃を行ってください。
- ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。
- 大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

●定期的なお手入れをおすすめします。

- ・ほこりや異物等の混入により接触不良や部品の故障が発生します。
- ・お手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜いてから行ってください。
- ・正面パネルから、または通風孔からのほこり、本体、操作器内部の異物等の清掃。
- ファンのほこりの清掃
- ・カードエッジコネクタータイプの基板は、コネクタの清掃
- ーヶ月に一度は行ってください。

また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。 常に安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。 期間、費用等につきましては弊社までお問い合わせください。

**上記現象以外でも故障かなと思われた場合は弊社にご連絡ください。

☆連絡先・・・・・ビデオトロン株式会社

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

TEL 042-666-6329

FAX 042-666-6330

受付時間 8:30~17:00

E-Mail cs@videotron.co.jp

◎土曜・日曜・祝祭日の連絡先

留守番電話 042-666-6311

緊急時 ** 090-3230-3507

受付時間 9:00~17:00

**携帯電話の為、通話に障害を起こす場合がありますので、あらかじめご了承願います。

フォントの使用についてのお願い

フォントの使用については、フォントメーカーと使用契約を結んでください。

本製品でお使いになるフォントや本製品に映像信号として入力するフォントに関しては、フォントメーカーと使用契約を結んだフォントをご使用願います。フォントおよび本製品で編集あるいは制作された制作物の著作権に関し、当社は一切の責任を負いません。

この	製品を安全にご使用いただくために	I
フォ	ントの使用についてのお願い	I۷
1. 椤	既説	1
2. 楊	齢能チェック	2
1.	構 成	2
2.	POWER ON までの手順	3
3.	基本動作チェック	3
3. 各	f部の名称と働き	4
1.	本 体	4
• 本	s体 4U 筐体、2U 筐体の電源ユニットの交換	5
2.	背 面	6
3.	MAIN/SUB SELECTOR	7
4.	モジュール正面	8
4. 擯	峰方法	9
1. •	インストール方法	9
2.	アンインストール	.10
3.	システムの起動	.11
	各モジュールのコンフィグ設定方法	
5.	接点チェック	.23
5. ラ	ディップスイッチによる機能設定	24
6. V	TR、サーバーと制御 PC との通信	25
1.	シリアル通信	.25
2. 4	パラレル接点入力	.27
3. 🗧	表 示参考	.28
7. 接	続図	29
8. 夕	ト部インターフェース	31
1. (CI-70C(コントローラ)	.31
	MAIN/SUB SELECTOR	
9. h	・ラブルシューティング	38
10. 3	注意事項	40
11.	保守・点検	41
	ヒューズの交換方法	
12.	仕 様	42
1.	定 格	.42
2.	性 能	.44
3.	機 能	.44
13.	外形寸法図	45
1.	本 体(4U 筐体)	.45
2.	本 体(Vbus-70)	.46

3.	MAIN/SUB SELECTOR	47
14.	CI-70 で表示できる文字について	48

1. 概 説

CI-70HD/SDシステムは、スタジオサブ内の回線監視モニターに素材名称、コメント、残時間などの運行情報をスーパーインポーズするシステムで、CI-70本体と制御PCで構成されます。

最大4棚板、24チャンネルまで増設できます。

制御PCは、VTRやサーバー等からの素材情報を受信し一元管理します。

《特 長》

- ●残時間表示トリガーはVTR、サーバーからパラレルで制御
- ●CI-70本体と制御PCとはLANで接続
- ●表示内容は、素材タイトル、コメント、素材の残時間
- ●残時間だけ色が通常、20秒前、経過の3箇所で設定
- ●素材内容の表示位置や大きさは、任意に設定
- ●スーパーに着色
- ●エッジ幅は2段階選択
- ●エマージェンシスルー付き(LINE OUT1のみ)
- ●制御PCの予備系の追加が可能(オプション)
- ●電源2重化が可能(オプション)
- ●残時間の+-表示のON/OFFが設定

2. 機能チェック

1. 構成

番号	品 名	型名·規格	記 事
1	制御PC		
2	RS-485ボード	PCI-4149C PCI RS422	制御PC内に実装 1枚当り8ch実装 最大24ch
3	RS-485ケーブル	CAB-6605 5m PCI RS422用	1本当り 8ch
4	RS-232Cケーブル	5m	
5	MAIN/SUB SELECTOR		シリアル、パラレル受信 と現用/予備切換
6	SELECTOR用電源ケーブル		
7	SELECTOR用ヒューズ	2A	
8	表示装置本体	CI-70	
9	本体電源ケーブル		電源2重化の場合2本
10	本体用ヒューズ	5A	
11	マウントビス	5m/m	
12	制御用ソフト	CD-ROM	
13	取扱説明書		

[※] HUB, LAN ケーブルはオプションとなります。

2. POWER ON までの手順

- (1)CI-70本体とHUBをLANケーブルで接続します。
- (2)制御PCとHUBをLANケーブルで接続します。
- (3)制御PCとMAIN/SUB SELECTORをRS-485ケーブル、RS-232Cケーブルで接続します。
- (4)VTR、サーバー等からのRS-422、パラレル信号をMAIN/SUB SELECTORへ接続します。
- (5)BBS信号をCI-70本体のREFコネクタへ接続します。
- (6)本線映像信号をCI-70本体のLINE INコネクタへ入力します。
- (7)CI-70本体のLINE OUT出力信号をモニターへ接続します。
- (8) CI-70本体、制御PC、MAIN/SUB SELECTORおよびHUBの電源プラグをAC100Vのコンセントに 挿入します。
- (9)各装置の電源を入れますが、必ず制御PCよりもCI-70本体を先に入れてください。

3. 基本動作チェック

下記の操作で本体が正常に動作するかをチェックします。

正常に動作しない場合はP-38「9.トラブルシューティング」を参照してください。

また、操作は制御PC上で行います。

操作方法は、P-9「4.操作方法」を参照してください。


- ●基本動作チェックのためのシステム例
- ①映像フォーマット…1080i(HDのみ) ※ご使用になるシステムにあわせて設定してください。
- ②システム遅延時間 ご使用のシステムにあわせて設定してください。
- ●動作チェック
- ①接点チェック

接点チェックボタンを押し、接点チェックを行ってください。

②表示モジュール設定

表示モジュール設定ボタンを押し、スーパーが画面に出ることを確認してください。

3. 各部の名称と働き



1)POWER A

電源ユニットAのスイッチです。

2POWER LED

電源ランプです。電源ユニットAをONすると緑色に点灯します。

3PSY ALARM

電源ユニットA側の電圧アラームです。電源ユニットAからの出力電圧が下がると点滅します。

4FAN ALARM

FANの回転数が低下または停止した場合に点滅します。

5POWER B

電源ユニットBのスイッチです。

6POWER LED

電源ランプです。電源ユニットBをONすると緑色に点灯します。

- (7)PSY ALARM
 - 電源ユニットB側の電圧アラームです。出力電圧が下がると点滅します。
- (8)FAN ALARM

FANの回転数が低下または停止した場合に点滅します。

注意! 電源ユニットを2台使用する場合、常に両電源を通電した状態でご使用ください。


片方の電源が故障した際は、速やかに故障した電源の電源スイッチを切り、故障した電源ユニットを筐体から 引き抜き、弊社までご連絡ください。

・本体 4U 筐体、2U 筐体の電源ユニットの交換

電源ユニットに異常が生じた場合の対処方法です。当社から交換用のユニット(2台)が届くまでは、異常が生じた側の電源を切り、本体から取り外してください。1台のユニットで長時間耐えられます。電源交換を行う際は、下記の方法に従い2台の電源交換を行ってください。

- (1)24時間運転を行っている場合。
 - 1)故障した電源ユニットをA、もう一方の故障していない電源ユニットをBとします。
 - 2)正面の蓋を開け、故障した電源ユニットAの電源スイッチをOFFにして、電源ユニットAを引き抜きます。
 - 3)新しい電源ユニットのスイッチがOFFであることを確認し、筐体に実装し、電源を投入します。
 - 4)もう一方の電源ユニットBの電源スイッチをOFFにし、電源ユニットBを引き抜きます。
 - 5)新しい電源ユニットのスイッチがOFFになっていることを確認して筐体に実装し、電源を投入します。
 - 6)実装されているモジュールの動作に問題ないことを確認し、蓋を閉めます。
- (2)24時間運転を行っていない場合。(必要に応じて電源をその都度入れてご使用されている場合。)
 - 1)正面の蓋を開け、電源ユニットA, Bの電源スイッチを2台ともOFFにして、電源ユニットA, Bを引き抜きます。
 - 2)新しい電源ユニットのスイッチが2台ともOFFになっていることを確認してから筐体に実装し、電源を投入します。
 - 3)実装されているモジュールの動作に問題ないことを確認し、蓋を閉めます。

2. 背面








図 3-2 本体背面図

1)AC-IN(A) 電源ユニットA側の電源コネクターです。

2FAN 内部冷却用のFANです。

3REF BBS同期信号を入力します。

4PANEL 操作パネルとの接続コネクターです。

5LINE IN CI-70HDは、HD-SDI信号の本線映像信号を入力します。

CI-70SDは、SD-SDI信号の本線映像信号を入力します。

6AC-IN(B) 電源ユニットB側の電源コネクターです。

⑦10/100BASE 将来拡張用コネクターです。

(8)TALLY FANまたはPSYのアラームを出力します。

9REMOTE 将来拡張用コネクターです。

10RS-422 将来拡張用コネクターです。

①10/100BASE 制御PCとLAN接続するコネクターです。

(12)RS-485 将来拡張用コネクターです。

13LINE OUT 素材名や残時間を表示したHD-SDI映像信号を出力します。

LINE OUT1はエマージェンシスルー付きです。




図 3-3 MAIN/SUB SELECTOR背面図

- ①現用系PC RS-422 CH1~CH32 BOARD 現用系PCの制御チャンネルへつなぐコネクタです。
- ②現用系RS-232C CONTACT OUTPUT 現用系PCからの制御信号を受け取るコネクタです。
- ③予備系PC RS-422 CH1~CH32 BOARD
 予備系PCの制御チャンネルへつなぐコネクタです。
- ④予備系RS-232C CONTACT OUTPUT 予備系PCからの制御信号を受け取るコネクタです。
- ⑤AC-IN 電源コネクタです。
- ⑥CONTACT INPUT
 外部からのコントロール用パラレル信号をつなぐコネクタです。
- ⑦RS-422 CH1~CH32 外部からのコントロール用パラレル信号をつなぐコネクタです。 外部からのシリアル信号をつなぐコネクタです。

4. モジュール正面

(1)コントローラモジュール




図3-4 コントローラモジュール正面

- ① BBSが本製品に正しく入力されていれば緑色に 点灯します。
- ② 未使用。
- ③ BBSが正しく入力されていない場合オレンジ色に 点灯します。
- ④ STATUS表示用7セグLED 動作チェック用
- ⑤ 未使用

(2)表示モジュール




図3-5 HDモジュール正面

① LINEがHDモジュールに正しく入力されていれば 緑色に点灯します。

4. 操作方法

1. インストール方法

- (1) CI-70HD/SDのシステムをインストールします。
 - 1)フォルダ「disk1」を開いてください。
 - 2)「disk1」内にあるファイル「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。
 - 3)画面上には次のようなダイアログが順番に表示されます。「次へ」や「はい」をクリックしてインストールを進めてください。




図4-1 CI-70のインストール

- 4)以上でインストールは完了です。
 - ※使用しているコンピュータの種類によっては、再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合、[再起動]を行ってください。
- 5) CI-70の起動は[スタートメニュー]ー[プログラム(<u>P</u>)]—[VIDEOTRONアプリケーション]ー[CI-70]の選択、またはデスクトップ上のショートカットのダブルクリックで起動します。

インストールされるファイル

- 制御PC側のファイル
 - CI70ctrl.exe
- 本体側のファイル
 - suji.dat
 - CI70font1.idx
 - CI70font1.dat
 - CI70font2.idx
 - CI70font2.dat

2. アンインストール

- (1)[スタート]→[設定(S)]→[コントロールパネル]を選択し、コントロールパネルを起動します。
- (2)コントロールパネル内の[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。
- (3)リストから[CI-70 システム(削除)]を選択し、[変更/削除]を押します。

以上でCI-70をアンインストールする事ができます。

3. システムの起動

CI-70本体への制御は、制御PCから行います。

制御PCの電源投入後CI-70メインプログラムが起動し、下図のメニュー画面が表示されます。 この状態で制御PCは、VTRやサーバーからの信号を受け取り、CI-70本体へコントロールデータ を送ります。 設定画面に切り換えるにはメニューの表示モジュール設定ボタンを押します。 終了するにはOKボタンを押します。

CUEUPOON/OFF, データなしPlayの ON/OFF機能の設定 設定 ヘルプ -ができます。 バージョン情報が確認 CI-70HDシステム できます。 表示モジュール設定 SDの場合の表示 接点チェック は、CI-70SDシス 現用機 テムとなります。 OK TCP/IP: TCP/IP2: TCP/IP3: TCP/IP4: 現用機/予備機の表示をし CI-70 の状態を示します。 ます。 Connecting:接続中 Failed: 接続失敗 データ送信中 Send: Send Error: 送信失敗 データ受信中 Receive: 受信失敗 Receive Error:

TCP/IPとTCP/IP2の両方ともFailedであるときは、表示モジュール設定ボタンと接点チェックボタンが無効になります。この場合、CI-70本体と制御PCの電源をOFFにし、LANケーブルの接続を確認して、再度、CI-70本体の電源をONにしてから制御PCの電源をONにしてCI-70メインプログラムを起動してください。

制御PCの電源OFFは、必ずCI-70メインプログラムを終了しOSを終了させて電源をOFFにしてください。

4. 各モジュールのコンフィグ設定方法

選択しているチャンネルの設定値を更新するには更新ボタンを押します。 選択チャンネルを変更した時、終了ボタンを押した時にも設定値を更新します。 設定後、メインに戻るには終了ボタンを押します。

ファイル 初期化 設定 表示	
プレビュー	表示モジュール対応入力
表示モジュールコンフィグ 更新	接続状況終了

(1) ファイル

FONTのバージョンアップができます。

これはメンテナンス用ですので、バージョンアップの必要が生じたときのみ弊社製造技術部 (本書最終ページ参照)へご連絡ください。

(2) 初期化

·IPアドレスの設定

CI-70本体のIPアドレスを設定します。メニューバーより「IPアドレスの設定」をクリックすると下記のウィンドウが開きます。



複数の筐体をご使用の際には使用する全ての筐体にIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイの設定を入力してください。

接続しない筐体は各項目に「0」を設定してください。

設定完了後、OKボタンをクリックするとCI-70本体にIPアドレスがセットされます。 セット完了後、CI-70本体の電源をOFFにし、再度電源をONにしてください。 以上でCI-70本体のIPアドレス設定が完了します。

・出荷設定に戻す

工場出荷時の状態に戻します。

出荷状態に戻したときの映像フォーマットは1080iになります。(HDのみ)

・ユーザー設定の保存

各チャンネルの設定データをファイルに保存します。

メニューバーより「ユーザー設定の保存」をクリックすると下記のダイアログが開きます。



全てのチャンネルデータを保存する場合は、全チャンネル選択のチェックボックスにチェックをつけてください。

特定のチャンネルデータを保存する場合には、リストにある保存するチャンネルを クリックしてください。選択されるとリストに「●」が表示されます。

誤って選択をした場合には、もう一度リスト番号をクリックすると選択が解除されます。 OKをクリックすると「C:\ProgramFiles\VIDEOTRON\CI-70」フォルダに「UsrDefX.txt」の 形式で(Xは各チャンネル番号)チャンネル毎のデータファイルが保存されます。

・ユーザー設定に戻す

保存したデータを設定します。

メニューバーより「ユーザー設定に戻す」をクリックすると下記のウインドウが立ち上がります。



設定するチャンネルデータを選択し、開くをクリックすると下記のダイアログが開きます。



全てのチャンネルデータに同じデータを設定する場合は、 全チャンネル選択のチェックボックスにチェックをつけてください。 特定のチャンネルに設定する場合は、リストにある保存するチャンネルを クリックしてください。選択されるとリストに「●」が表示されます。 誤って選択した場合には、もう一度リスト番号をクリックすると選択が解除されます。 OKをクリックすると、データがリセットされます。

(3) 設定

・キャラクタ入力

プレビュー表示の際、任意の文字を出力することが出来ます。 残時間以外の半角文字に長体率を掛けることも出来ます。



出力する文字を各項目に入力してください。

半角文字に長体率を掛ける場合は、チェックボックスをクリックして任意の 長体率を設定してください。

ここで設定した長体率が通常運用時にも反映されます。 OKをクリックすると入力文字が反映されます。

(4) 表示

·マーカーのON/OFF

ONをクリックすると制御PCのプレビュー画面に4:3マーカーを表示します。
OFFをクリックすると制御PCのプレビュー画面の4:3マーカーは非表示になります。

·背景色


制御PCのプレビュー画面の背景色が変更できます。 出荷状態は黒色です。

(5) **CI-70本体IPアドレスの**設定方法

CI-70C(コントローラ)のディップスイッチ番号(DS番号)1~2番でIPアドレスを変更することができます。 (制御PCでCI-70本体のIPアドレスを任意に割り振ることも可能です。)

DS番号	IPアドレス
0	192. 168. 201. 1
1	192. 168. 201. 2
2	192. 168. 201. 3
3	192. 168. 201. 4

表 4-2 DS 番号の IP アドレス



*制御 PC で任意の IP アドレスを設定しても、CI-70C コントローラのディップスイッチ番号を変更したときは、表4-2 の IP アドレスに初期化されますのでご注意ください。

(6) 表示モジュールコンフィグレーション

名称	設定	備考
チャンネル	1~24	表示チャンネルの番号
マトリックス名	ENABLE/DISABLE	表示の可/不可
SPACE	−100~100 ドット	文字間隔
POSITION	HD H:1~1920 V:1~1080 SD H:1~720 V:1~486	表示位置
SIZE	SIZE:10~150 級	文字の大きさ
COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	フォント色
タイトル名	ENABLE/DISABLE	表示の可/不可
SPACE	−100~100 ドット	文字間隔
POSITION	HD H:1~1920 V:1~1080 SD H:1~720 V:1~486	表示位置
SIZE	SIZE:10∼150	文字の大きさ
COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	フォント色
コメント	ENABLE/DISABLE	表示の可/不可
SPACE	−100~100 ドット	文字間隔
POSITION	HD H:1~1920 V:1~1080 SD H:1~720 V:1~486	表示位置
SIZE	SIZE:10∼50	文字の大きさ
COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	フォント色
残時間	ENABLE/DISABLE	表示の可/不可
SPACE	-100~100ドット	文字間隔
POSITION	HD H:1~1920 V:1~1080 SD H:1~720 V:1~486	表示位置
SIZE	HD SIZE:10~300 SD SIZE:10~150	文字の大きさ
R-COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	残時間色
B-COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	20秒前色
P-COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	経過色
EDGE	OFF/EDGE1/EDGE2	エッジの太さ
COLOR	L:0~110 H:0~360 S:0~100	エッジ色
長体率	0%/50%/60%70%	半角文字の長体率
FORMAT	1080i/720p(HD のみ)	デジタルフォーマット
DELAY	0~2000ms(10msStep)	遅れ時間の調節
FONT	フォント名	フォントファイルのロード

1)チャンネルの設定

表示モジュール対応入力で各モジュールをクリックすると設定対象の チャンネルとして認識されます。

指定したチャンネルの内容が表示モジュールコンフィグに表示されます。

2)マトリックス名/タイトル名/コメント/残時間の表示 チェックボックスを左クリックするごとにON/OFFが切り替わります。 ONのときは表示され、OFFのときは非表示になります。

3)文字間隔

- a)カーソルで変更したい文字を指定し左クリックします。
- b) 指定した文字列のバウンディングボックスを表示します。
- c)カーソルで変更したい文字を左クリック後、表示モジュールコンフィグ領域内のSPACEを数値入力することで変更します。範囲は-100~100ドットです。

4)表示位置

- a)カーソルで変更したい文字を指定し左クリックします。
- b)指定した文字列のバウンディングボックスを表示します。
- c)表示モジュールコンフィグ領域内のPOSITIONを数値入力することで変更します。 範囲はHD H:1~1920、V:1~1080ドット SD H:1~720 V:1~486ドットです。

5)大きさ

- a)カーソルで変更したい文字を指定し左クリックします。
- b) 指定した文字列のバウンディングボックスを表示します。
- c)表示モジュールコンフィグ領域内のSIZEを数値入力することで変更します。
- d)またはスピンボタンをクリックすると数値が上下します。 範囲はHD 10~300級、SD 10~150級です。

6)文字の色設定

- a)カーソルで変更したい文字を指定し左クリックします。
- b)指定した文字列のバウンディングボックスを表示します。
- c)表示モジュールコンフィグ領域内のCOLORでL、H、Sの項目に数値を入力します。
- d)または設定ボタンを押してカラーダイアログを表示します。
- e)カラーダイアログのサンプルをクリックするとRGBの項目に数値が入力されます。
- f)OKボタンを押すとその色が決定され、キャンセルボタンを押すと設定前の色のまま戻ります。

マトリックス名、タイトル名の項目

マトリックス名	ON/OFF
SPACE	-100~100ドット
POSITION	H:1 V:1
SIZE	SIZE:40
COLOR	L:50 H:50 S:10

残時間の項目

	/AF111147-X [L]	
残時間	ON/OFF	
SPACE	-100~100ドット	
POSITION	H:1 V:1	
SIZE	SIZE:40	残時間色(白)
R-COLOR	L:100 H:0 S:0	
B-COLOR	L:89 H:168 S:44	◆ 20 秒前色(黄)
P-COLOR	L:30 H:104 S:63	
		経過色(赤)

7)20秒前色、経過色の設定

- a)表示モジュールコンフィグ領域内のB-COLORまたはP-COLOR項目右横の設定ボタンを 左クリックし、カラーダイアログを表示します。
- b)カラーダイアログのサンプルをクリックかL、H、Sの項目に数値を入力して設定します。
- c)OKボタンを押すとその色が決定され、キャンセルボタンを押すと設定前の色のまま戻ります。

8)エッジの設定

- a)カーソルで変更したいエッジの文字を指定し左クリックします。
- b)表示ユニットコンフィグダイアログのEDGE項目からエッジの太さを選択します。
- 9)エッジ色の設定
 - a)カーソルで変更したいエッジの文字を指定し左クリックします。
 - b)表示ユニットコンフィグダイアログのEDGE項目から設定ボタンを押してカラーダイアログを表示します。
 - c)カラーダイアログのサンプルをクリックかL、H、Sの項目に数値を入力して設定します。
 - d)OKボタンを押すとその色が決定され、キャンセルボタンを押すと設定前の色のまま戻ります。
- 10)映像フォーマットの設定(HDのみ)
 - a)表示ユニットコンフィグダイアログのFORMAT項目からフォーマットを選択します。 1080iから720p、または720pから1080iにフォーマットを変えた場合、前回のフォーマットの モジュールコンフィグは破棄されますのでご注意ください。

11)遅れ時間の設定

- a)表示ユニットコンフィグダイアログのDELAY項目を左クリックします。
- b)キーボードで数値を入力します。
- 12)キャラクタ入力/長体率の設定
 - a)メニューバーの設定項目よりキャラクタ入力を選択します。
 - b)プレビュー時に出力する文字を任意に設定できます。
 - c) 長体率も同時に設定できます。半角文字を出力する際に設定された長体率をかけて表示します。(残時間には長体はかかりません。)
- 13) FONTおよびバージョンアッププログラムのロード

FONTやPROGRAMのバージョンアップはメンテナンス用ですので、バージョンアップの必要が生じたときのみ弊社製造技術部(本書最終ページ参照)へご連絡ください。フォントは当社独自のフォーマットを使用しています。

True Type Fontには対応していません。

(7) 表示モジュール対応入力

モジュールと入力装置との対応を示します。また、どのモジュールがON AIRモジュールとするかを 設定します。

	モジュール	入力 ch	入力装置名	筐体番号	
	1	1	VTR1	1	
	2	2	VTR2	1	
	3	3	VTR3	1	
	4	4	VTR4	2	
	5	8	SERVER1	2	
	6	9	SERVER2	2	
	7	10	SERVER3	3	
	8	11	SERVER4	3	
	9	12	SERVER5	3	
					/
/					
	21	21		-	
	22	22		-	
	23	23		-	
	24	24		_	

1)対応筐体番号、入力装置名の入力

マウスで接続する表示モジュールの入力装置名欄を左ダブルクリックすると下記のダイアログが開きます。



対応筐体番号では指定のチャンネルはどの筐体にデータを送信するか選択します。

Oを設定したときにはどの筐体にもデータを送信しません。

入力装置名では装置の名前を入力します。

OKで設定します。

2)入力チャンネルの指定

マウスで表示モジュールの入力装置名欄を右ダブルクリックすると入力チャンネルの設定ダイアログが表示されます。

モジュールに対応する入力チャンネルを指定します。

OKボタンを押すと設定され、ダイアログが閉じられます。

キャンセルボタンを押すと設定前のままダイアログを閉じます。

5. 接点チェック

メンテナンス用のメニューです。

メインメニューから接点チェックボタンを押します。

つながっている接点に●印が表示されます。

メインウインドウに戻るにはOKボタンを押します。

各Noをダブルクリックすると入力装置の名称を入力できます。

接点チェック


No	CK	名称	No	CK	名称	No	CK	名称	No	CK	名称	No	CK	名称
1			36			71			106			141		
2			37			72			107			142		
3			38			73			108			143		
4			39			74			109			144		
5			40			75			110			145		
			•											
			•											
31			66			101			136			168		
32			67			102			137					
33			68			103			138					
34			69			104			139					
35			70			105			140					
							ОК				•		•	

5. ディップスイッチによる機能設定

ディップスイッチの設定を行うことで機能の変更を行うことが出来ます。

1. CI-70HD

SW4という名称でモジュールの中央にディップスイッチがあります。



ON=スイッチが下へスライドした状態です。

OFF=スイッチが上へスライドした状態です。

上の図は全てのスイッチがOFFになっている状態です。

スイッチの機能について

番号: 状態 内容

1 :ON 残時間表示の+-表示を行わない。

1 :OFF 残時間表示の+-表示を行う。

2~4: 使用しません。

スイッチの2~4番は使用しない為、OFFに設定してください。

6. VTR、サーバーと制御PCとの通信


1. シリアル通信

(1) 通信仕様

通信速度 : 38400bps スタート : 1ビット データ : 8ビット パリティ : なし ストップ : 2ビット

(2) プロトコル

VTR、サーバー等~制御用PCでのシリアル制御は、VTR、サーバー等からのメッセージに対して 制御用PCから受信に成功したらACKを返し、失敗したらNAKを返します。



(3) 制御メッセージフォーマット

VTR、サーバー、中継、カメラと制御用PC間で使用する制御メッセージフォーマットを以下に示します。

STX	CH	素材タイトル	コメント	マトリックス	残時間	ETX
(1)	(2)	(14)	(20)	入力名(4)	(2)	(1)

(a)STX(0x02)

(b)CH

ASCIIコードで指定。

"00"=VTR、サーバー

"01"=CH1、"02"=CH2... "24"=CH24 マトリックスデータ

(c)素材タイトル

7文字の素材タイトル。オール0x00は、表示OFFです。

全角は、SHIFT JISコードで指定。半角(ASCII)も可能です。

半角も扱うためSHIFT JISコードは、ビッグエンディアンです。

半角表示は、指定された長体率で表示します。

(d)コメント

10文字のコメント。オール0x00は、表示OFFです。

全角は、SHIFT JISコードで指定。半角(ASCII)も可能です。

半角も扱うためSHIFT JISコードは、ビッグエンディアンです。

半角表示は、指定された長体率で。表示します。

(e)マトリックス入力名

オール0x00は、表示OFFです。

全角は、SHIFT JISコードで指定。半角(ASCII)も可能です。

半角も扱うためSHIFT JISコードは、ビッグエンディアンです。


半角表示は、指定された長体率で表示します。

(f)残時間

素材の残時間。BCDコードで指定。99分59秒から+59分59秒まで。

0xffffは、表示offです。

0x9959~0x0000、0xa001~0xf959で0xa001以上から「+」表示になります。



全角で表示します。

(g)ETX(0x03)

(4) 返信フォーマット

受信後300ms以内に返します。

(1) (1) (1) (1)	STX	カウント	データ	ETX
\'' \'' \''	(1)	(1)	(1)	(1)

総数 4バイト

(a)STX(0x02)

- (b) カウント
 - データの個数 1
- (c) データ

ACK = 0x06


NAK = 0x15

(d)ETX(0x03)

2. パラレル接点入力

(1) VTR、サーバーの接点信号

LOWレベル(接点クローズ)で下記のコマンドが実行されます。 1chにつき4接点入力。



接点内容

START/STOP

再STARTで現表示カウントからカウント開始します。

残時間以外表示OFF

HIGHからLOWでタイトル、コメント、マトリックスの表示をOFFします ①

LOWからHIGHで表示します。 ②

EJECT

LOWからHIGHのエッジで全ての表示をOFFしカウントも停止します。② CUEUP

カウンタ初期化。メインメニューよりON/OFF切り替え可能。

HIGHからLOWでCUEUPスタートします。(残時間表示OFF) 1


LOWからHIGHでCUEUPエンドします。(残時間表示) ②

残時間表示OFF


HIGHからLOWで残時間の表示をOFFします ①

LOWからHIGHで表示します。 ②

3. 表示参考



7. 接続図







図6-2 機材接続図

8. 外部インターフェース

- 1. CI-70C(コントローラ)
 - (1) RS-422 (D-sub9pin(f))


ピン番号	信号名	入出力
1	GND	_
2	TXD-	出力
3	RXD+	入力
4	GND	_
5	_	_
6	GND	_
7	TXD+	出力
8	RXD-	入力
9	GND	_



ケーブル用適合コネクタ 型番:HDEB-9P(メーカー:HIROSE) ケーブル用適合コネクタカバー 型番:17JE-09H-1C(メーカー:DDK) 注)必ず上記の指定されたコネクタ、カバーを使用してください。

(2) RS-485 (D-sub9pin(f))


ピ	ン番号	信 号 名	入出力
1		GND	_
2		_	_
- 1		RXD-	入力
4		GND	_
5		_	_
6		GND	_
7		_	_
8		RXD+	入力
9		GND	_



ケーブル用適合コネクタ 型番:HDEB-9P(メーカー:HIROSE) ケーブル用適合コネクタカバー 型番:17JE-09H-1C(メーカー:DDK) 注)必ず上記の指定されたコネクタ、カバーを使用してください。

(3) REMOTE (D-sub15pin(f))

ピン番号	内容		
1	PIN0	接点入力	未定義
2	PIN1	接点入力	未定義
3	PIN2	接点入力	未定義
4	PIN3	接点入力	未定義
5	PIN4	接点入力	未定義
6	GND	_	
7	GND	_	
8	POUT0	接点出力	未定義
9	POUT1	接点出力	未定義
10	POUT2	接点出力	
11	POUT3	接点出力	
12	POUT4	接点出力	
13	СОМ	POUT用	
14	СОМ	POUT用	
15	NC		




ケーブル用適合コネクタ 型番:D02-M15PG-N-F0(メーカー:JAE) ケーブル用適合コネクタコンタクト 型番:D02-22-26P-PKG100(メーカー:JAE) ケーブル用適合コネクタカバー 型番:17JE-09H-1C(メーカー:DDK) 注)必ず上記の指定されたコネクタ、コンタクト、カバーを使用してください。

2. MAIN/SUB SELECTOR

(1) RS-422

支援リーダ端末(バーコードリーダ)、VTR、送出サーバー、マトリックス情報、等をRS-422ケーブルで接続します。(MAIN/SUB SELECTOR側のコネクタは付属されています。)




ヒロセ電機 FDE-9S (本体側)

RS-422 Pin アサイン			
PIN NO.	SIGNAL NAME		
1	FG		
2	RxD-		
3	TxD+		
4	GND		
5	NC		
6	GND		
7	RxD+		
8	TxD-		
9	FG		


(2) CONTACT IN

OA情報をパラレルケーブルで接続します。(MAIN/SUB SELECTOR側のコネクタは付属されています。)



DDK 57FE-40500-20S (本体側)

- •接点入力:DC5V 15mA
- •等価回路



接	点入力 Pin ア	'サイン C	N1~CN4		
PIN NO.	SIGNAL	PIN NO.	COMMON		
	NAME				
1	CH-1-1N	26	CH-1-1C	START/STOP	
2	CH-1-2N	27	CH-1-2C	残時間以外 OFF	CN1/CN2/CN3/CN4
3	CH-1-3N	28	CH-1-3C	EJECT	CH-1/7/13/19
4	CH-1-4N	29	CH-1-4C	CUE UP	
5	CH-2-1N	30	CH-2-1C	START/STOP	
6	CH-2-2N	31	CH-2-2C	残時間以外 OFF	
7	CH-2-3N	32	CH-2-3C	EJECT	CH-2/8/14/20
8	CH-2-4N	33	CH-2-4C	CUE UP	
9	CH-3-1N	34	CH-3-1C	START/STOP	
10	CH-3-2N	35	CH-3-2C	残時間以外 OFF	
11	CH-3-3N	36	CH-3-3C	EJECT	CH-3/9/15/21
12	CH-3-4N	37	CH-3-4C	CUE UP	
13	CH-4-1N	38	CH-4-1C	START/STOP	
14	CH-4-2N	39	CH-4-2C	残時間以外 OFF	
15	CH-4-3N	40	CH-4-3C	EJECT	CH-4/10/16/22
16	CH-4-4N	41	CH-4-4C	CUE UP	
17	CH-5-1N	42	CH-5-1C	START/STOP	
18	CH-5-2N	43	CH-5-2C	残時間以外 OFF	
19	CH-5-3N	44	CH-5-3C	EJECT	CH-5/11/17/23
20	CH-5-4N	45	CH-5-4C	CUE UP	
21	CH-6-1N	46	CH-6-1C	START/STOP	
22	CH-6-2N	47	CH-6-2C	残時間以外 OFF	
23	CH-6-3N	48	CH-6-3C	EJECT	CH-6/12/18/24
24	CH-6-4N	49	CH-6-4C	CUE UP	
25	NC	50	SGND		

接点入力 Pin アサイン CN5				
PIN NO.	SIGNAL	1	SIGNAL NAME	
	NAME			
1	CH-25-1N	26	CH-25-1C	
2	CH-25-2N	27	CH-25-2C	
3	CH-25-3N	28	CH-25-3C	
4	CH-25-4N	29	CH-25-4C	
5	CH-26-1N	30	CH-26-1C	
6	CH-26-2N	31	CH-26-2C	
7	CH-26-3N	32	CH-26-3C	
8	CH-26-4N	33	CH-26-4C	
9	CH-27-1N	34	CH-27-1C	
10	CH-27-2N	35	CH-27-2C	
11	CH-27-3N	36	CH-27-3C	
12	CH-27-4N	37	CH-27-4C	
13	CH-28-1N	38	CH-28-1C	
14	CH-28-2N	39	CH-28-2C	
15	CH-28-3N	40	CH-28-3C	
16	CH-28-4N	41	CH-28-4C	
17	CH-29-1N	42	CH-29-1C	
18	CH-29-2N	43	CH-29-2C	
19	CH-29-3N	44	CH-29-3C	
20	CH-29-4N	45	CH-29-4C	
21	CH-30-1N	46	CH-30-1C	
22	CH-30-2N	47	CH-30-2C	
23	CH-30-3N	48	CH-30-3C	
24	CH-30-4N	49	CH-30-4C	
25	NC	50	SGND	

未使用 未使用

接点入力 Pin アサイン CN6				
PIN NO.	SIGNAL	PIN NO.	SIGNAL NAME	
	NAME			
1	CH-31-1N	26	CH-31-1C	
2	CH-31-2N	27	CH-31-2C	
3	CH-31-3N	28	CH-31-3C	
4	CH-31-4N	29	CH-31-4C	
5	CH-32-1N	30	CH-32-1C	
6	CH-32-2N	31	CH-32-2C	
7	CH-32-3N	32	CH-32-3C	
8	CH-32-4N	33	CH-32-4C	
9	CH-33N	34	CH-33C	
10	CH-34N	35	CH-34C	
11	CH-35N	36	CH-35C	
12	CH-36N	37	CH-36C	
13	CH-37N	38	CH-37C	
14	CH-38N	39	CH-38C	
15	CH-39N	40	CH-39C	
16	CH-40N	41	CH-40C	
17	CH-41N	42	CH-41C	
18	CH-42N	43	CH-42C	
19	CH-43N	44	CH-43C	
20	CH-44N	45	CH-44C	
21	CH-45N	46	CH-45C	
22	CH-46N	47	CH-46C	
23	CH-47N	48	CH-47C	
24	CH-48N	49	CH-48C	
25	NC	50	SGND	

未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 残時間表示 OFF CH1 残時間表示 OFF CH2 残時間表示 OFF CH3 残時間表示 OFF CH4 残時間表示 OFF CH5 残時間表示 OFF CH6 残時間表示 OFF CH7 残時間表示 OFF CH8 残時間表示 OFF CH9 残時間表示 OFF CH10 残時間表示 OFF CH11 残時間表示 OFF CH12 残時間表示 OFF CH13 残時間表示 OFF CH14 残時間表示 OFF CH15 残時間表示 OFF CH16

PIN NO. SIGNAL NAME PIN NO. SIGNAL NAME 1 CH-49N 26 CH-49C 2 CH-50N 27 CH-50C 3 CH-51N 28 CH-51C 4 CH-52N 29 CH-52C 5 CH-53N 30 CH-52C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C	14 h 2 l m m 11 to no m				
NAME 1 CH-49N 26 CH-49C 2 CH-50N 27 CH-50C 3 CH-51N 28 CH-51C 4 CH-52N 29 CH-52C 5 CH-53N 30 CH-53C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	接点入力 Pin アサイン CN7				
1 CH-49N 26 CH-49C 2 CH-50N 27 CH-50C 3 CH-51N 28 CH-51C 4 CH-52N 29 CH-52C 5 CH-53N 30 CH-53C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C <td< td=""><td>PIN NO.</td><td>SIGNAL</td><td>PIN NO.</td><td>SIGNAL NAME</td></td<>	PIN NO.	SIGNAL	PIN NO.	SIGNAL NAME	
2 CH-50N 27 CH-50C 3 CH-51N 28 CH-51C 4 CH-52N 29 CH-52C 5 CH-53N 30 CH-53C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C <t< td=""><td></td><td>NAME</td><td></td><td></td></t<>		NAME			
3 CH-51N 28 CH-51C 4 CH-52N 29 CH-52C 5 CH-53N 30 CH-53C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C <	1	CH-49N	26	CH-49C	
4 CH-52N 29 CH-52C 5 CH-53N 30 CH-53C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	2	CH-50N	27	CH-50C	
5 CH-53N 30 CH-53C 6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	3	CH-51N	28	CH-51C	
6 CH-54N 31 CH-54C 7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	4	CH-52N	29	CH-52C	
7 CH-55N 32 CH-55C 8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	5	CH-53N	30	CH-53C	
8 CH-56N 33 CH-56C 9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	6	CH-54N	31	CH-54C	
9 CH-57N 34 CH-57C 10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	7	CH-55N	32	CH-55C	
10 CH-58N 35 CH-58C 11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	8	CH-56N	33	CH-56C	
11 CH-59N 36 CH-59C 12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	9	CH-57N	34	CH-57C	
12 CH-60N 37 CH-60C 13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	10	CH-58N	35	CH-58C	
13 CH-61N 38 CH-61C 14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	11	CH-59N	36	CH-59C	
14 CH-62N 39 CH-62C 15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	12	CH-60N	37	CH-60C	
15 CH-63N 40 CH-63C 16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	13	CH-61N	38	CH-61C	
16 CH-64N 41 CH-64C 17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	14	CH-62N	39	CH-62C	
17 CH-65N 42 CH-65C 18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	15	CH-63N	40	CH-63C	
18 CH-66N 43 CH-66C 19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	16	CH-64N	41	CH-64C	
19 CH-67N 44 CH-67C 20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	17	CH-65N	42	CH-65C	
20 CH-68N 45 CH-68C 21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	18	CH-66N	43	CH-66C	
21 CH-69N 46 CH-69C 22 CH-70N 47 CH-70C	19	CH-67N	44	CH-67C	
22 CH-70N 47 CH-70C	20	CH-68N	45	CH-68C	
	21	CH-69N	46	CH-69C	
22 CH_71N 40 CH_71C	22	CH-70N	47	CH-70C	
23 CH=/1N 40 CH=/1C	23	CH-71N	48	CH-71C	
24 CH-72N 49 CH-72C	24	CH-72N	49	CH-72C	
25 NC 50 SGND	25	NC	50	SGND	

残時間表示 OFF CH17 残時間表示 OFF CH18 残時間表示 OFF CH19 残時間表示 OFF CH20 残時間表示 OFF CH21 残時間表示 OFF CH22 残時間表示 OFF CH23 残時間表示 OFF CH24 未使用 未使用

未使用

9. トラブルシューティング

トラブルが発生した場合の対処方法です。(文中の→は対処方法を示しています)

現象 電源が入らない。

- 原因 ・本体正面の電源スイッチはON側になっていますか?
 - ・本体の電源ケーブルのプラグはコンセントに挿入されていますか?
 - 本体のヒューズは切れていませんか?
 - →もし交換してすぐにヒューズが切れるようであれば直ちに使用を中止し、次ページの連絡先にご連絡く ださい。
- 現象入力信号素材が正常にモニターに出力されない。
- 原因・入力信号の設定がシステムに合っていますか?
 - →設定方法は4. 操作方法のP-20「映像フォーマットの設定」を参照してください。
- 現象 出力画面がまったく表示されない。
- 原因・モニターと本体はただしく接続されていますか?
 - 電源スイッチはON側になっていますか?
- 現象 制御PCで設定しても、正常に動作しない。
- 原因・制御PCとCI-70本体がLANで接続されていますか?
 - ・クローズした接続になっていますか?
 - →CI-70システムのみクローズしたネットワークとして接続してください。
- 現象 残時間のタイミングがずれる。
- 原因・遅延時間は正しく調整されていますか?
 - →残時間に遅延時間の設定がありますので、システムにあわせて設定をして下さい。

現象 本線映像信号にコメントなどスーパーが表示されない。

原因・制御PCやCI-70本体の電源はONになっていますか?

- ・フォントの大きさが大きすぎたり小さすぎたり、見えにくい色などに設定されていませんか?
- → P-12「4. 各モジュールのコンフィグ設定方法」で、フォントサイズや文字間隔、フォントカラーをご確認ください。
- ・モニターと本体は正しく接続されていますか?
- → P-4「各部の名称と働き」で、正しく接続されているかご確認ください。

お問い合わせは、弊社製造技術部までご連絡ください。

☆連絡先・・・・・ビデオトロン株式会社 製造技術部

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

TEL:042-666-6329

FAX:042-666-6330

E-mail: cs@videotron.co.jp

土曜、日曜、祝祭日時は本マニュアル最終頁の緊急時の連絡先をご参照ください。

10. 注意事項

- (1)出荷状態に戻したときの映像フォーマットは1080iになります。(HDのみ)
- (2)ON AIRモニタとON AIRチャンネルの映像フォーマットが異なる場合、スーパーが正しく表示されません。
- (3)2台のCI-70本体のREF信号には同じBBSを入力してください。
- (4)制御PCはCI-70本体からシステム情報を取り込むので、必ず制御PCよりもCI-70本体を先に電源を入れてください。
- (5) FONTやPROGRAMのバージョンアップはメンテナンス用ですので、バージョンアップの必要が生じたときのみ弊社製造技術部(本書最終ページ参照)へご連絡ください。
- (6)クローズしたネットワークとして接続を行うようお願いいたします。CI-70システムが正常に動作しない場合があります。
- (7)DURのカウントは内部タイマーで行っている為、長時間カウントを続けますと遅れを生じます。 100分で1.0秒以上の遅れを生じます。
- (8)DURカウント中にセットされたDURは、次のカウントで反映されます。
- (9)CI-70本体のコントローラ、モジュールは、ホットスワップに対応していません。

11. 保守•点検

1. ヒューズの交換方法



マイナスドライバー等で、下からヒューズホルダーの爪(A部)に引っかけ、手前に引き出してヒューズ の交換をしてください。

12. 仕様

1. 定格

◇コントローラ

入力信号

リファレンス信号 BBS 0.43Vp-p/75Ω

マスター時刻信号 D-sub 9ピン メス BCD直列信号 RS-485準拠

コントロール信号

接点入出力信号 D-sub 高密度15ピン メス 5入力5出力

RS-422 D-sub 9ピン メス 1系統

◇本線映像(スーパー各チャンネル共通)

HD-SDI

入力信号

映像本線信号 HD-SDI SMPTE-292M準拠 BNC 1 系統

出力信号

映像本線信号 HD-SDI SMPTE-292M準拠 BNC 2 系統

SD-SDI

入力信号

映像本線信号 SD-SDI SMPTE-259M準拠 BNC 1 系統

出力信号

映像本線信号 SD-SDI SMPTE-259M準拠 BNC 2 系統

◇デジタルフォーマット

HD-SDI 1080I 1080i/59.94

720p 720p/59.94

SD-SDI 525i 525i/59.94

♦REF

同期入力信号BBS 0.43Vp-p/75Ω BNC 1系統

♦制御PC

RS-422 24CH 接点入力 168接点

♦OS Microsoft Windows2000

◇ネットワーク

10BASE-T/100BASE-TX RJ-45 1系統

プロトコル TCP/IP

◇電源

本体 AC90V~110V 50/60Hz 350VA以下

PC AC90V~110V 50/60Hz 350VA以下(CRTを除く)

◇外形寸法

本体 420W×177H×450D(ゴム足を除く) PC現用/予備切換器 420W×177H×450D(ゴム足を除く)

PC 420W×177H×520D(キーボード、マウス、CRT、ゴム足を除く)

◇質量

 本体
 35kg以下

 PC
 30kg以下

◇動作温度 0~40℃

◇動作湿度 20~80%(ただし結露なき事)

2. 性能

♦HD-SDI

サンプリング周波数 74.18MHz (59.94Hz)

本線信号分解能10 ビット本線遅延時間0.7 µ s

3. 機能

◇マトリックス名、タイトル名、コメント

文字サイズ 10~150級

エッジ OFF, EDGE1(3ドット), EDGE2(6ドット)


◇残時間表示 MM:SS

文字サイズ 10級~300級

エッジ OFF, EDGE1(3ドット), EDGE2(6ドット)

13. 外形寸法図

1. 本 体(4U 筐体)



◇最大実装モジュール数 18枚 図 12-1 本体外形寸法図(4U筐体)

◇内部供給電力◇動作温度DC 5.0V、40A◇動作温度0~40°C

◇電源条件電圧 AC90~120V 50/60Hz◇外形寸法 480W×177H×346D

2. 本体(Vbus-70)




図 12-2 本体外形寸法図(2U筐体)

◇最大実装モジュール数 10枚

◇内部供給電力◇動作温度DC 5.0V、40A◇動作温度0~40°C

◇電源条件電圧 AC90~110V 50/60Hz◇外形寸法 480W×88H×346D

3. MAIN/SUB SELECTOR




図 12-3 MAIN/SUB SELECTOR外形寸法

14. CI-70で表示できる文字について

CI-70で表示できる文字は以下の通りです。 使用可能なフォントコードはJIS X 0208-1983 (JIS C 6226-1983) 図形文字用符号表にあるコードすべてです。

非漢字 524文字 丸数字 20文字 JISコート 0x2d21~0x2d34 第一水準漢字 2965文字 JISコート 0x3021~0x4f53 第二水準漢字 3388文字 JISコート 0x5021~0x7424 が使用できます。

01区~08区 記号、英数字、かな 09区~15区 未定義(丸数字を除く) 16区~47区 JIS第1水準漢字 48区~84区 JIS第2水準漢字 85区~94区 未定義

区点 JIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

01区 212 、。, . · · : ; ? ! * ° ′ ` ¨
01区 213 ^ _ _ 、 ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー — - /
01区 214 \ ~ ∥ | · · · · · ' ' " " () [] []
01区 215 { } ⟨ 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 + 一 ± ×
01区 216 ÷ = ≠ < > ≦ ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ °C ¥
01区 217 \$ ¢ & % # & * @ § ☆ ★ ○ ● ◎ ◇

03区 232

03区 233 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

03区 234 ABCDEFGHIJKLMNO

03区 235 P Q R S T U V W X Y Z

03区 236 abcdefghijklmno 03区 237 pqrstuvwxyz

04区 242 ああいいううええおおかがきぎく
04区 243 ぐけげこごさざしじすずせぜそぞた
04区 244 だちぢっつづてでとどなにぬねのは
04区 245 ばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみ
04区 246 むめもゃやゅゆょよらりるれろわわ
04区 247 ゐゑをん

05区 252 ァアィイゥウェエォオカガキギク
05区 253 グケゲコゴサザシジスズセゼソゾタ
05区 254 ダチヂッツヅテデトドナニヌネノハ
05区 255 バパヒビピフブプへべペホボポマミ
05区 256 ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワ
05区 257 ヰ ヱヲンヴヵヶ

 06区 262
 A B Γ Δ E Z H Θ I K Λ M N Ξ Ο

 06区 263 Π P Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 06区 264
 α β γ δ ε ξ η θ ι κ λ μ ν ξ ο

 06区 265 π ρ σ τ υ Φ χ Ψ ω

 06区 266

 06区 267

07区 272 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН 07区 273 ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ Э 07区 274 ЮЯ 07区 275 абвгдеёжзийклмн 07区 276 опрстуфхцчшщъыь э 07区 277 юя

16区 302 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥

16区 303 旭葦芦鰺梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或16区 304 粟袷安庵按暗案闇鞍杏以伊位依偉囲16区 305 夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃16区 306 萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸16区 307 稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭

17区 312 院陰隠韻吋右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑17区 313 碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運17区 314 雲荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎17区 315 頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閱榎厭円17区 316 園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁17区 317 艷苑薗遠鉛鴛塩於汚甥凹央奥往応

18区 322 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 鸥 黄 岡 沖 荻 億 18区 323 屋 憶 臆 桶 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 下 化 仮 何 18区 324 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 18区 325 火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 蝦 課 嘩 貨 18区 326 迦 過 霞 蚊 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 18区 327 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 恢 懐 戒 拐 改

19区 332 魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾19区 333 外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙19区 334 垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫19区 335 覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫19区 336 橿梶鰍潟割喝恰括活渴滑葛褐轄且鰹19区 337 叶椛樺鞄株兜竈蒲釜鎌嚙鴨栢茅萱

20区 342 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦20区 343 完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓20区 344 汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦20区 345 莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸20区 346 巌玩癌眼岩翫贋雁頑顏願企伎危喜器20区 347 基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄

21区 352 機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起21区 353 軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑21区 354 祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵21区 355 黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救21区 356 朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居21区 357 巨拒拠举渠虚許距鋸漁禦魚亨享京

22区 362 供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強22区 363 彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎鄉22区 364 鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅22区 365 勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟22区 366 謹近金吟銀九俱句区狗玖矩苦躯駆駈22区 367 駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈

23区 372 掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君23区 373 薫訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型23区 374 契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系23区 375 経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨23区 376 劇戟擊激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件23区 377 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲

24区 382 検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣24区 383 鍵険顕験鹼元原厳幻弦減源玄現絃舷24区 384 言諺限乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯24区 385 湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互24区 396 伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐24区 387 乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向

25区 392 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康25区 393 弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪25区 394 浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱25区 395 腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降25区 396 項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻25区 397 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込

26区 3A2 此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕26区 3A3 紺艮魂些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖26区 3A4 裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽26区 3A5 歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在26区 3A6 材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削26区 3A7 咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷

27区 3B2 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 27区 3B3 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 讃 賛 27区 3B4 酸 餐 斬 暫 残 仕 仔 伺 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 27区 3B5 姉 姿 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯 施 旨 枝 止

27区 3B6 死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌 27区 3B7 諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時

28区 3C2 次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式28区 3C3 識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾28区 3C4 質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舍写射捨赦斜28区 3C5 煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌28区 3C6 积錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫28区 3C7 趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周

29区 3D2 宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐29区 3D3 衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎29区 3D4 柔汁渋獸縱重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟29区 3D5 出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳29区 3D6 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒29区 3D7 署書藩諸助叙女序徐恕鋤除傷償

30区 3E2 勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少30区 3E3 尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢30区 3E4 樟樵沼消涉湘焼焦照症省硝礁祥称章30区 3E5 笑粧紹肖菖荫蕉衝裳訟証詔詳象賞醤30区 3E6 鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壤嬢常30区 3E7 情擾条杖浄状畳穣蒸讓釀錠嘱埴飾

32区 402 澄摺寸世瀬畝是凄制勢姓征性成政32区 403 整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠32区 404 誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析32区 405 石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設32区 406 窃節説雪絶舌蝉仙先千占宣専尖川戦32区 407 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線

33区 412 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 銑 閃 鮮33区 413 前 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚

33区 414 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素 組 蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 創 33区 415 双 叢 倉 喪 壮 奏 爽 宋 層 匝 惣 想 捜 掃 挿 掻 33区 416 操 早 曹 巣 槍 槽 漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡 33区 417 草 荘 葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗 霜 騒 像 増 憎

34区 422 臟 蔵 贈 造 促 側 則 即 息 捉 東 測 足 速 俗 34区 423 属 賊 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 34区 424 太 汰 詑 唾 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 34区 425 対 耐 岱 带 待 怠 態 戴 替 泰 滞 胎 腿 苔 袋 貸 34区 426 退 逮 隊 黛 鯛 代 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 34区 427 宅 托 択 拓 沢 濯 琢 託 鐸 濁 諾 茸 凧 蛸 只

35区 432 叩但達辰奪脱異竪辿棚谷狸鱈樽誰35区 433 丹单嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽35区 434 胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談値知地35区 435 弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄35区 436 逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷35区 437 註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋竈

36区 442 帖 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 36区 443 聴 脹 腸 蝶 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 直 朕 36区 444 沈 珍 賃 鎮 陳 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 36区 445 槻 佃 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 36区 446 釣 鶴 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 36区 447 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓

37区 452 鄭 釘 鼎 泥 摘 擢 敵 滴 的 笛 適 鏑 溺 哲 37区 453 徹 撤 轍 迭 鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼 転 顛 37区 454 点 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 37区 455 登 菟 賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴 怒 倒 党 冬 37区 456 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 投 搭 東 桃 梼 棟 37区 457 盗 淘 湯 涛 灯 燈 当 痘 祷 等 答 筒 糖 統 到

38区 462 董 蕩 藤 討 謄 豆 踏 逃 透 鐙 陶 頭 騰 闘 働 38区 463 動 同 堂 導 憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 峠 鴇 匿 38区 464 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 38区 465 鳶 苫 寅 酉 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 頓 呑 曇 鈍 38区 466 奈 那 内 乍 凪 薙 謎 灘 捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠 38区 467 軟 難 汝 二 尼 弐 迩 匂 賑 肉 虹 廿 日 乳 入

39区 472 如尿韮任妊忍認濡禰祢寧葱猫熱年39区 473 念捻燃燃粘乃廼之埜囊悩濃納能脳膿39区 474 農覗蚤巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬39区 475 俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅39区 476 楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍39区 477 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦

40区 482 函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発40区 483 醗髮伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反40区 484 叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範40区 485 采煩頒飯挽晚番盤磐蕃蛮匪卑否妃庇40区 486 彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被40区 487 誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美

41区 492 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼41区 493 桧姫媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹41区 494 廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧41区 495 賓頻敏瓶不付埠夫婦富冨布府怖扶敷41区 496 斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫41区 497 武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服

42区 4A2 福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳 42区 4A3 憤扮焚奮粉糞紛雰文聞丙併兵塀幣平 42区 4A4 弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆 42区 4A5 偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭保舗鋪 42区 4A6 圃捕歩甫補輔穗募墓慕戊暮母簿菩倣 42区 4A7 俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋

43区 4B2 法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豐邦鋒43区 4B3 飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某43区 4B4 棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨43区 4B5 撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆43区 4B6 摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾43区 4B7 鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭磨万慢満

44区 4C2 漫 蔓 味 未 魅 巳 箕 岬 密 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 44区 4C3 粍 民 眠 務 夢 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘 冥 名 命 44区 4C4 明 盟 迷 銘 鳴 姪 牝 滅 免 棉 綿 緬 面 麺 摸 模 44区 4C5 茂 妄 孟 毛 猛 盲 網 耗 蒙 儲 木 黙 目 杢 勿 餅 44区 4C6 尤 戻 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥

44区 4C7 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓 愉 愈 油 癒

45区 4D2 諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧 45区 4D3 涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕予余与 45区 4D4 營輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶 45区 4D5 熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲 45区 4D6 沃浴翌翼淀羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪 45区 4D7 乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃

46区 4E2 痢裹裡里離陸律率立葎掠略劉流溜 46区 4E3 琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌 46区 4E4 寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力 46区 4E5 緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟瑠塁涙累 46区 4E6 類令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隸零霊麗 46区 4E7 齢曆歷列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯

47区 4F2 蓮連錬呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗 47区 4F3楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録 47区 4F4論倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨 47区 4F5椀湾碗腕

47区 4F6

47区 4F7

50区 522 辨劬劭劼券勁勍勗勞勣剿飭勠勳勵50区 523 勸勹匆匈甸匍匐匏七匚匣匯匱匳匸區50区 524 卆卅丗卉卍凖卞卩卮夘卻卷厂厖厠厦

50区 525 厥 厮 厰 ム 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 50区 526 呀 听 吭 吼 吮 吶 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 50区 527 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸 咥 咬 哄 哈 咨

51区 532 咫 哂 咤 咾 咼 听 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 51区 533 唹 啀 啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 咯 喊 51区 534 喟 啻 啾 喘 喞 單 啼 喃 喩 喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 51区 535 嗤 嗔 嘔 嗷 嘖 嗾 嗽 嘛 嗹 噎 器 營 嘴 嘶 嘲 無 51区 536 噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 51区 537 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 圖 □ 囮 囹 圀 囿 圄 圉

52区 542 圈國圍圓團圖嗇圆圦圷址坎圻址坏52区 543 坩埀垈坡坿炮垓垠垳垤垪垰埃埆埔埒52区 544 埓堊埖埣堋堙堝塲堡塢塋塰毀塒堽塹52区 545 墅墹墟增墺壞墻墸墮壅壓壑壗壙壘壥52区 546 壜壤壟壯壺壹壻壺壽久久夐夛梦夥夬52区 547 夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘奢奠奥奬奩

54区 562 展屏孱屬 少 乢 岁 屹 岌 岑 岔 妛 岫 岻 岶 54区 563 岼 岷 峅 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕 崗 嵜 54区 564 崟 崛 崑 崔 崢 崚 崙 崘 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 54区 565 崭 嶂 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍 巓 巒 巖 巛 54区 566 巫 已 巵 帋 帚 帙 帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗 幔 54区 567 幟 幢 幣 幇 幵 并 幺 麼 广 庠 廁 廂 廈 廐 廏

55区 572 廖廣斯廚廛廢無廨廩廬廱廳庭廴廸55区 573 升弃弉彝彝弋弑弖弩弭弸彁彈彌彎弯55区 574 旦彖彗彙彡彭彳彷徃徂彿徊很徑徇從55区 575 徙徘徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝悳忿怡恠55区 576 怙怐怩怎忽怛怕怫怦快怺恚恁恪恷恟55区 577 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙悁悍惧悃悚

56区 582 悄悛悖悗悒悧悋惡悸惠惓悴忰悽惆

56区 583 悵惘慍愕忿惶惷愀惴惺愃惚惻惱愍愎56区 584 慇愾愨愧慊愿愼愬愴博慂慄慳慷慘慙56区 585 慚慫慴慯慥慱慟慝慓慵憙慭憇憬憔憚56区 586 憊憑憫憮懌懊應懷懈懃懆憺懋罹懍懦56区 587 懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈戉戍戍戎戔戛

58区 5A2 據擒擅擇撻擘擂擱擧舉擠擡抬擣擯58区 5A3 攬擶擴擲擺攀擽攘攜攅攤攣攫支攵攷58区 5A4 收攸畋效敖敕敍敘敞敝敲數斂斃變斛58区 5A5 斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱杲昊58区 5A6 昃旻杳昵昶昴昜晏晄晉晁晞晝晤晧晨58区 5A7 晟哲晰暃量暎暉暄暘暝簪暹曉暾暼

59区 5B2 曄 暸 曖 曚 昿 曦 曩 曰 曳 曷 朏 朖 朞 朦 59区 5B3 朧 霸 朮 朿 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 枉 杰 59区 5B4 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 59区 5B5 柞 柝 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 侄 59区 5B6 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 59区 5B7 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 椦 棡 椌 棍

61区 5D2 檗 葉 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 61区 5D3 欅 葉 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃 歉 歐 61区 5D4 歙 歔 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 61区 5D5 殪 殫 殯 殲 强 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟 毬 毫 毳 毯 61区 5D6 麾 氈 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 辻 汪 沂 沍 沚 沁 沛 61区 5D7 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗 泅 泝 沮 沱 沾

65区 612 瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甄甃甅甌甎65区 613 甍甕甓甞甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚畩畤65区 614 畧畫畭畸當疆疇畴疊疉疂疔疚疝疥疣65区 615 痂疳痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿65区 616 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴65区 617 瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨癩癪癧癬癰

66区 622 癫 冬 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 皓 皙 皚 皰 皴 66区 623 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 肹 耽 眇 66区 624 眄 眩 眤 眞 眥 眦 眛 眷 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 66区 625 睾 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 瞹 瞿 瞼 瞽 瞻 矇 矍 66区 626 矗 矚 矜 矣 矮 矼 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼 66区 627 碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬

67区 636 窶 竅 竄 窿 邃 竇 竊 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢 67区 637 竦 竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 笞 笵 笨 笶 筐

68区 642 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 筧 筰 筱 筬 筮 筘 68区 643 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 箏 筝 箙 篋 篁 篌 篏 箴 篆 68区 644 篝 篩 簑 簑 篦 篥 籠 簀 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 68区 645 簧 簪 簟 簷 簫 簽 籌 籃 籔 簱 籀 籐 籘 籟 籤 籤 68区 646 籥 籬 籵 粃 粐 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 68区 647 粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鬻 糯 糲 糴 糶 糺 紆

70区 662 罅罌罍罎罐网罕罔罘罟罠罨罩罧罸70区 663 羂羆羃羈羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹羹羶70区 664 羸譱翅翆翊翕翔翡翦翩翳翹飜耆耄耋70区 665 耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘聚聟聢聨70区 666 聳聲聰聶聹聽聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬70区 667 胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱脛脩脣脯腋

72区 682 茵茴茖茲茱荀茹荐荅茯茫茗荔莅莚72区 683 莪莟莢莖茣莎莇莊荼莵荳荵莠莉莨菴72区 684 萓菫菎菽萃菘萋菁蒂萇菠菲萍萢萠莽72区 685 萸蓤菻葭萪萼亭蒄葷葫蒭葮蒂葩葆萬72区 686 葯葹萵蓊葢蒹蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖72区 687 蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔蓼蕀蕣蕘蕈

 73区 692
 蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊 薨 蕭 薔 薛 藪 薇

 73区 693 薜 蕷 蕾 薐 藉 薺 藏 臺 藐 藕 藝 藥 藜 藹 蘊 蘓

73区 694 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 73区 695 蚩 蚪 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蛬 73区 696 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 73区 697 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙

74区 6A2 蝓蝣蜴蠅螢螟螂螯蟋螽蟀蟐雖螫蟄74区 6A3 螳蟇蟆螻蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蟒蟒蠑蠖74区 6A4蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠹蠻衄衂衒衙衞衢衫袁74区 6A5 衾袞衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢袍袤袰袿74区 6A6 袱裃祈裔裘裙裝裹褂裼裴裨裲褄褌編74区 6A7 褓襃褞褥褪褫襁襄褻褶褸襌禅襠襞

75区 6B2 襦褴襭襪襯襷而覃覈覊覓覘覡覩 75区 6B3 覦覬覯覲覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸訃訖 75区 6B4 計訌訛訝訥訶詁詛詒詆詈詼詭詬詢誅 75区 6B5 誂誄誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂諚諫諳諧 75区 6B6 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 75区 6B7 謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎證譛譛譚譫

76区 6C2 操 譬 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 讓 謹 讚 谺 豁 76区 6C3 谿 豈 豌 竪 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貎 76区 6C4 貔 豼 貘 戝 貭 貪 貽 貲 貳 貮 貶 賈 賁 賤 賣 賚 76区 6C5 賽 賺 賻 贄 贄 贊 鼒 贍 贐 齎 贓 賍 贔 贖 赧 76区 6C6 赭 赱 赳 趁 趙 跂 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫 76区 6C7 跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊

77区 6D2 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼躁77区 6D3 躇躅躄躋躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆躱躾77区 6D4 軅軈軋軛軣軼軻軫軾輊輅輕輒輙輓輜77区 6D5 輟輛輌輦輳輻輹轅毂輾轌轉轆轎轗轜77区 6D6 轢轣轤辜辟辣辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴77区 6D7 逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋逧逶逵逹迸

78区 6E2 遏遐遑遒迺遉逾遖遘遞遨遯遶隨遲78区 6E3 邂遽邁邀邊邉邏邨邯邱邵郢郤扈郛鄂78区 6E4 鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣酥酩醋酲醋醉醂醢78区 6E5 醫醯醪醿醴醺釀釁釉釋釐釖釟釜釛釼78区 6E6 釵釶鈞釿鈔鈬鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿78区 6E7 鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷鋩錏鋺鍄錮

79区 6F2 錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎮 79区 6F3 鎔 鎹 鏖 鏗 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 鐃 79区 6F4 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐺 鑁 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 79区 6F5 鑰 鑵 鑷 鑚 鐄 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 閔 閖 閘 閙 79区 6F6 閏 閏 閧 閭 閼 閻 閹 閾 闊 潤 闃 闍 闌 劂 闔 闖 79区 6F7 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞

80区 702 陝 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 80区 703 隶 隸 隹 雎 雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆 霈 霓 80区 704 霎 霑 霏 霖 霙 霤 霪 霰 霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 80区 705 靜 靠 靤 靦 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 鞏 80区 706 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 80区 707 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆 顏 顋 顯 顰

81区 712 顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆鈍飫餃餉餒81区 713 餔餘餡餝餞餤餠餬餮餽餾饂饉饅饐饋81区 714 饑饒饌饕馗馘馥馭馮駇駟駛駝駘駑駭81区 715 駮駱駲駻駸騁騏騅駢騙騫騷驅驂驀驃81区 716 騾驕驍驛驗驟驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀81区 717 髏髑髓體髞髟髢髣髦髯髫髮髴髱髷

84区 742 堯 槇 遙 瑤

※注意

次の文字は表示できません。

XXIIWIWWVVIIIIIII

ミ キ センメーグラト アーヘクリッワッカロド センパーミリペー リ ロチ トルム ンル タールトルト リー ルト センバールジ

mmcmkmmgkgccm²

"、 No.K.K.Tel 上中下左右(株)(有)(代)

明治大正昭和平成

ΣĽ⊿

全角に変換する為、次の文字は、見た目が変化します。

~ _→ —

` -> '

ビデオトロン株式会社

製造技術部

緊急時の連絡先について

日頃は、当社の製品をご使用賜わりまして誠にありがとうございます。 ご使用中の製品が故障する等の緊急時には、下記のところへご連絡いただければ 適切な処置を取りますので宜しくお願い申し上げます。

記

◎ 営業日の連絡先

ビデオトロン株式会社

製造技術部

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-17-16

TEL 042-666-6329 FAX 042-666-6330 受付時間 8:30~17:00

e-mail:cs@videotron.co.jp

◎土曜・日曜・祝祭日の連絡先

留守番電話 042-666-6311 緊急時 090-3230-3507 受付時間 9:00~17:00

※携帯電話の為、通話に障害を起こす場合がありますので、あらかじめご了承願います。

無断転写禁止 ———

- ・このファイルの著作権はビデオトロン株式会社にあります。
- ・このファイルに含まれる文書および図版の流用を禁止します。